

Querido cliente,
Obrigado por adquirir nosso produto.

O sistema que obteve ainda NÃO está ativado, deve instalá-lo e atualizá-lo para garantir uma ativação adequada.

Antes de instalar o software, é altamente recomendável verificar os requisitos mínimos do PC, isso permite uma instalação correta e rápida.

- Processador dual-core (Núcleos físicos) (Intel desde 6ª gen. / serie AMD Ryzen)
- Resolução mínima da tela: 1600 x 900 para software Race Evo y FlashPoint y DSManager y NewTrasdata
- Resolução máxima da tela Full HD 1920 x 1080
- 2 Portos USB tipo A/C
- Disco rígido, pelo menos 500 GB
- Conexão rápida à Internet
- Navegador atualizado (Edge/Chrome/Firefox)
- Windows 10/11 (32-64 bits) com al menos 3 Gb de RAM

Até as versões Windows 10, Starter, Home Edition e Educational NÃO são suportadas.

Mac, Linux e máquinas virtuais (para emular sistemas Windows, como VMware, Oracle VM VirtualBox, Parallel, etc.) Eles NÃO são suportados.

Antes de iniciar a instalação, é essencial que o sistema operacional em uso esteja atualizado e que não haja atualizações em andamento ou aguardando execução no haya actualizaciones en curso o esperando a ser ejecutadas.

No final do procedimento de instalação, pode ser necessário reiniciar o computador.

Depois de instalado:

- Ligue o dispositivo adquirido e conecte-o via USB ao PC
- Verifique se o computador está conectado à Internet
- Execute o software instalado anteriormente
- Faça todas as atualizações necessárias

O sistema estará ativo na próxima inicialização.

Se necessário, você pode saber mais acessando a seção FAQ/Dicas de Tuning ou Ticket dentro de sua área reservada, conforme indicado no e-mail de boas-vindas que você recebeu.

Para qualquer dúvida ou solicitação adicional, você pode entrar em contato com seu revendedor.