

Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto.

Il sistema appena ricevuto NON è abilitato, seguire le istruzioni sottostanti per una corretta installazione ed attivazione.

Prima di installare il software la preghiamo di verificare i requisiti minimi del pc, questi devono essere rispettati per la corretta installazione e funzionamento:

- Processore Dual-Core (Core fisici) (Processori Intel 6^a gen. in poi /AMD Ryzen series)
- Risoluzione minima dello schermo: 1600x900 per i software Race Evo, Flash Point Client, DS Manager e New Trasdata
- Risoluzione massima: Full HD 1920 x 1080.
- 2 porte USB (Tipo A o C)
- Disco fisso da almeno 500GB
- Connessione Internet veloce
- Browser aggiornato (Edge/Chrome/Firefox)
- Windows 10/11 a 32-64 bit con almeno 3Gb di RAM

Per i sistemi fino a Windows 10 le versioni Starter, Home Edition ed Educational **NON** sono supportate.

Mac, sistemi Linux e Macchine Virtuali (per emulare sistemi Windows come VMware, Oracle VM VirtualBox, Parallel ecc.) **NON** sono supportati.

Prima di iniziare l'installazione è fondamentale che il sistema operativo in uso sia aggiornato e non vi siano aggiornamenti in corso o in attesa di essere eseguiti.

Al termine della procedura di installazione potrebbe essere necessario riavviare il computer.

Ad installazione avvenuta:

- Alimentare il dispositivo acquistato e collegarlo tramite USB al PC
- Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet
- Eseguire il software precedentemente installato
- Eseguire tutti gli aggiornamenti richiesti

Al successivo avvio il sistema è attivo.

In caso di necessità è possibile avere ulteriori informazioni accedendo alla sezione *FAQ/Tuning Tips* o *Ticket System* della propria area riservata come indicato nella email di benvenuto che avete ricevuto.

Per qualsiasi ulteriore domanda o richiesta è possibile contattare il proprio rivenditore.