

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.

Das System, das Sie erhalten haben, ist noch NICHT aktiviert. Sie müssen es installieren und aktualisieren, um eine ordnungsgemäße Aktivierung zu gewährleisten.

Vor der Installation der Software wird dringend empfohlen, die Mindestanforderungen des PCs zu überprüfen. Dies ermöglicht eine korrekte und schnelle Installation.

- Dual-Core Prozessor (Physische Kerne) (Intel Prozessoren 6 Generation /AMD Ryzen Serie)
- Minimale Bildschirmauflösung: 1600 x 900 für Race Evo- und FlashPoint-Client-Software und DSManager und NewTrasdata Software
- Maximale Bildschirmauflösung: Full HD 1920 x 1080
- 2 USB-Typ-A/C-Anschlüsse
- HDD mindestens 500 GB
- Schnelle Internetverbindung
- Aktueller Browser (Edge/Chrome/Firefox)
- Windows 10/11 (32-64 Bit) mit mindestens 3 GB RAM

Für Systeme bis Windows 10 werden die Versionen Starter, Home Edition und Educational NICHT unterstützt.

Mac, Linux und Virtual Machines (um Windows-Systeme wie VMware, Oracle VM VirtualBox, Parallel etc.) zu emulieren, werden NICHT unterstützt.

Vor dem Start der Installation ist es wichtig, dass das verwendete Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist und dass keine Updates im Gange sind oder auf ihre Ausführung warten.

Am Ende des Installationsvorgangs müssen Sie möglicherweise Ihren Computer neu starten.

Einmal installiert:

- Das gekaufte Gerät mit Strom versorgen und über USB an den PC anschließen
- Stellen Sie sicher, dass der PC mit dem Internet verbunden ist
- Führen Sie die zuvor installierte Software aus
- Führen Sie alle erforderlichen Updates durch

Das System ist beim nächsten Start aktiv.

Bei Bedarf können Sie weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Abschnitt FAQ/Tuning-Tipps oder Ticket-System Ihres Benutzerbereichs, wie in der Willkommens-E-Mail angegeben, zugreifen.

Für weitere Fragen oder Wünsche wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.