

Cher client,
merci d'avoir acheté notre produit.

Le système que vous avez reçu n'est PAS encore activé, vous devez l'installer et le mettre à jour pour garantir une activation correcte.

Avant d'installer le logiciel, il est fortement recommandé de vérifier la configuration minimale requise du PC, cela permet une installation correcte et rapide.

- Processeur double cœur (cœurs physiques) (Intel depuis 6e génération / série AMD Ryzen)
- Résolution d'écran minimale : 1600 x 900 pour les logiciels Race Evo, Flash Point, DSManager et New Trasdata
- Résolution d'écran maximale : Full HD 1920 x 1080
- 2 ports USB Type-A/C
- Disque dur d'au moins 500 Go
- Connexion Internet rapide
- Navigateur à jour (Edge/Chrome/Firefox)
- Windows 10/11 (32-64 bits) avec au moins 3 Go de RAM

Pour les systèmes jusqu'à Windows 10, les versions Starter, Home Edition et Educational ne sont PAS prises en charge.

Mac, Linux et les machines virtuelles (pour émuler les systèmes Windows tels que VMware, Oracle VM VirtualBox, Parallel, etc.) ne sont PAS pris en charge.

Avant de commencer l'installation, il est indispensable que le système d'exploitation utilisé soit à jour et qu'aucune mise à jour ne soit en cours ou en attente d'exécution.

A la fin de la procédure d'installation, vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée :

- Alimentez l'appareil acheté et connectez-le via USB au PC
- Assurez-vous que le PC est connecté à Internet
- Exécutez le logiciel précédemment installé
- Effectuez toutes les mises à jour requises

Le système est actif au prochain démarrage.

Si nécessaire, vous pouvez obtenir plus d'informations en accédant à la section FAQ/Tuning Tips ou Ticket System de votre espace réservé comme indiqué dans l'e-mail de bienvenue que vous avez reçu.

Pour toute autre question ou demande, vous pouvez contacter votre revendeur.