

Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu.

System, który otrzymałeś, nie jest jeszcze aktywowany. Należy go zainstalować i zaktualizować, aby zapewnić poprawną aktywację.

Przed zainstalowaniem oprogramowania, zaleca się sprawdzenie minimalnych wymagań komputera, co pozwoli na poprawną i szybką instalację.

- Procesor dwurdzeniowy (fizyczne rdzenie) (procesory Intel od 6. generacji / seria AMD Ryzen)
- Minimalna rozdzielczość ekranu: 1600 x 900 dla oprogramowania Race Evo i FlashPoint DSManager i NewTrasdata
- Maksymalna rozdzielczość ekranu: Full HD 1920 x 1080
- 2 porty USB typu A/C
- Dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB
- Szybkie połączenie internetowe
- Aktualna wersja przeglądarki (Edge/Chrome/Firefox)
- Windows 10/11 (32-64 bit) z co najmniej 3 GB pamięci RAM

Dla systemów do Windows 10, wersje Starter, Home Edition i Educational nie są obsługiwane.

Mac, Linux oraz maszyny wirtualne (do emulowania systemów Windows, takie jak VMware, Oracle VM VirtualBox, Parallel itp.) nie są obsługiwane.

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że używany system operacyjny jest aktualny oraz że nie ma oczekujących aktualizacji do wykonania.

Po zakończeniu procedury instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Po zainstalowaniu:

- Włącz zakupione urządzenie i podłącz je do komputera za pomocą USB
- Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem
- Uruchom wcześniej zainstalowane oprogramowanie
- Wykonaj wszystkie wymagane aktualizacje

System będzie aktywny po następnym uruchomieniu.

W razie potrzeby można uzyskać więcej informacji, wchodząc do sekcji FAQ/Tuning Tips lub Systemu Zgłoszeń w swoim obszarze zastrzeżonym, jak wskazano w wiadomości powitalnej, którą otrzymałeś.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub prośb, prosimy o kontakt z dealerem.